

蓝牙音乐播放 (仅限高级用户)

设备开机后，双击电源键切换到蓝牙模式，连接蓝牙设备。再次双击电源键将切换回播放TF卡中警觉声波的模式。

打开手机上的蓝牙，在可用设备列表中找到“LDSY Speaker”，然后点击连接。

音量增大：点击音量增大 (+) 按钮增大音量。

音量减小：点击音量减小 (-) 按钮降低音量。

切换到上一首：播放音乐时，双击音量减小 (-) 按钮。


切换到下一首：播放音乐时，双击音量增大 (+) 按钮。

暂停音乐：蓝牙音乐播放过程中，单击电源按钮即可暂停音乐。

恢复音乐播放：蓝牙音乐暂停后，单击电源按钮即可恢复音乐播放。

8 首警觉声波曲目

1. 警觉声波 1
2. 警觉声波 2
3. 警觉声波 3
4. 警觉声波 4
5. 警觉声波 5
6. 警觉声波 6
7. 警觉声波 7
8. 警觉声波 8 (无音乐)



LDSY Pte Ltd

www.ldsyacademy.com

The Accelerator

保持大脑活跃和警觉



产品概述

感谢您选择 The Accelerator。本手册将帮助您快速上手，并充分发挥本产品的性能。



功能和主要特性

The Accelerator 是一款帮助保持大脑活跃和警觉设备。它内置 8 首嵌入警觉声波的音乐曲目，每首曲目时长 3 小时。用户开启 The Accelerator 后，嵌入警觉声波的音乐将刺激脑细胞振荡，从而使大脑更加活跃、警觉，思维更加清晰。用户可以根据个人喜好选择不同的音乐风格。

The Accelerator 中的警觉声波 IC 芯片采用八方节拍技术，能够营造出来自不同方向和距离的音乐厅般的沉浸感。这不仅增强了用户体验，还能激发脑细胞的活跃度和提高警觉性。

用户可以将设备放置在木质或玻璃表面上。这些材料会放大骨传导换能器产生的声音，使其像普通扬声器一样工作。您也可以直接将设备放在产品包装盒上，像使用扬声器一样使用。如果您喜欢纯粹的声波而不带任何音乐，请选择第 8 首。

操作说明

按住电源按钮 3 秒钟。LED 指示灯将闪烁然后熄灭。睡眠声波将开始播放。

按住按钮 5 秒钟即可关闭睡眠声波。LED 指示灯会闪烁然后熄灭。

音量增大：点击音量增大 (+) 按钮增大音量。

音量减小：点击音量减小 (-) 按钮降低音量。

切换到上一首歌曲：在音乐播放过程中，双击音量减小 (-) 按钮。

切换到下一首歌曲：在音乐播放过程中，双击音量增大 (+) 按钮。

暂停音乐：在音乐播放过程中，单击电源按钮一次即可暂停音乐。

恢复音乐播放：音乐暂停时，点击电源按钮即可恢复播放音乐。

The Accelerator 设备内置定时器，提供 3 种可选时长。要激活定时器，请连接三下音量增大按钮即可启动定时器设置。

每连接三次音量增大按钮即可选择定时时长。共有三个定时时长可供选择：半小时、1 小时和 2 小时。当您选择 2 小时定时时长并连接三次音量增大按钮，听到哔声后，表示定时功能已关闭。

电池充电

在 The Accelerator 设备关闭状态下，将 USB-C 数据线插入设备的充电端口，然后连接到 5V-2A 以下的充电器进行充电。3 小时内即可充满电。

电量检查：开机后，点击音量增大 (+) 按钮即可查看指示灯。1 个指示灯表示电量为 25%，2 个指示灯表示电量为 50%，3 个指示灯表示电量为 75%，4 个指示灯表示电量已充满 (100%)。